Kachakaレストラン手順書

ver.1.6.0

- 作成者: PreferredRobotics
- 作成日: 2024/08/06
- 最終更新日: 2025/04/02

目次

1. はじめに	4
1.1 はじめに	4
2. 事前準備	4
2.1 カチャカのセットアップ	4
3. レストランアプリのセットアップ	5
3.1 アプリのインストール	5
3.2 アカウントログイン	6
3.3 カチャカの選択	6
3.4 アプリの画面固定&解除(Android)	7
4. 操作方法	8
4.1 カチャカに家具を載せる	8
4.2 カチャカを目的地に移動させる	9
4.3 カチャカを充電する	10
4.4 カチャカの走行を停止する	10
4.5 カチャカを「配膳」モードで使用する	10
4.6 カチャカを「下膳」モードで使用する	12
4.7 カチャカの速度を変更する	12
5. 設定画面の説明	13
5.1 サウンド	13
5.2 メッセージ	13
5.3 詳細設定	14
6. 本体のトラブルシューティング	16
6.1 アプリがカチャカに接続できない	16
6.2 LEDリングが黄色点灯し、カチャカが動かない	
6.3 一時停止しています とアプリに通知される	17
6.4 LEDリングが黄色に3回点滅し起動しない	17
6.5 黒い絨毯の上で段差を検知し、LEDが黄色に点灯する	
6.6 動作が不安定、いつもと違う場所に行く	

	7.1 カチャカ本体の操作	.20
7.	備考	.20
	6.8 棚を手で動かしたい	19
	6.7 LEDリングが赤く点灯し動かない	19

1. はじめに

1.1 はじめに

カチャカレストランアプリは、カチャカを配膳・下膳の用途にご利用頂くために特化したアプリです。基本的にはカチャカの移動操作を目的とします。※ver3.10.6に対応(2024.04.02付)

できる操作

- カチャカを目的地に移動する
- カチャカの移動を停止する
- 各種設定変更(配膳/下膳モード変更、速度変更、音量変更、メッセージ登録...)
- インターネットにアクセス不可のオフラインのネットワークに接続(Pro限定機能)

できない操作

- カチャカに家具を載せる
- 載せる家具の選択
- カチャカのセットアップ(地図の作成、家具の登録&編集、目的地の登録&編集、Wi-Fi設定...)
- カチャカの設定(名前変更、慎重さ、安心機能…)
- 遠隔操作、ルーティン機能(ショートカット、スケジュール、ボイスコマンド…)…

注意事項

・家具を載せる操作ができないため、家具を載せた状態でご利用ください。

・家具の選択ができないため、家具をひとつのみ登録した状態でご利用ください。

2. 事前準備

2.1 カチャカのセットアップ

カチャカのセットアップについては、カチャカアプリのご利用をお願いします。

kachaka abs. bat	(a - スマートファ (またの毎日に「家具の自)	 励~ 開く		
*****62	Preferred Robotics, I	₩ ライフスタイル		
アプリで簡単に家具を運べます。 ワンタップで選べる ショートカットも設定できます。	マップから 家具の場所や目的地を 一日丁確認できます。	スケジュール機能で 習慣化や忘れ物防止にも 彩立ちます。		
		AND P 7	□深於設設	
	(2002)		- CARE	Ľ,
0.000000000000000000000000000000000000			マニュアル	ş,
0 109-708/02/208 -	0	A MARKAN CONTRACTOR	- 7 32 2 -8	54
8			- 1000 COLOR	đ,
			W	æ

マニュアル:カチャカアプリのインストール方法

カチャカアプリをインストール後、マップの作成、家具の登録、目的地の登録まですべてのセットアップ を完了させてください。セットアップについては下記の動画をご覧ください。 • Dチャカのセットアップ(初期設定)



3. レストランアプリのセットアップ

3.1 アプリのインストール

 \cap

0

お使いの端末にアプリをインストールしてください。

- 1. App Store、またはGooglePlayStoreでアプリを検索してダウンロード
 - 「kachaka レストラン」を検索してダウンロードをしてください



- 2. 下記のリンクにアクセスしアプリをダウンロード
 - o iOS: https://apps.apple.com/jp/app/id6476378542



• Android :

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.pfrobotics.bakuFoodDeliveryApp.

android&hl=ja



3.2 アカウントログイン

「kachakaレストラン」アプリではアカウントの作成はできません。カチャカをセットアップ対応済みのカ

チャカアカウントを使用し、メールアドレスログイン、またはソーシャルログインをご利用ください。

	ログイン	
メールアドレス		
パスワード (半角英数記号)		ø
	または	
	é G	

3.3 カチャカの選択

複数台のカチャカをご利用の方は、隠しメニューの「管理者」から、カチャカの切り替え操作が可能で す。また同時接続操作も可能なため、複数台のタブレット(操作デバイス)で1台のカチャカを操作するこ とが可能です。

【手順】

- 1. ホーム画面から左上の「設定」をタップします
- 2.「アプリ情報」をタップします
- 3. バージョンを7回タップすると、管理者モードが表示されます

				アプリ情報
	サウンド		アプリ	
*-4	メッセージ	バージョン	1.3.5	
発展を	詳細設定		ライセンス	>
	アプリ情報		カチャカ	
	お問い合わせ	7	バージョン	
			シリアル番号	
	管理者向け		MACアドレス	
			IPアドレス	192.168.11.2
				>
			利用規約	R

4. 接続するカチャカを選択してください

		管理者向け	
	サウンド	カチャカー覧	
*-4	メッセージ	し ほぼ カチャカ	
RCE	詳細設定	2号店 カチャカ	
	アプリ情報	3号店 カチャカ	
	お問い合わせ 7	4号店 カチャカ 接続件	5
	管理者向け	7カウント	_
		○ アカウントの管理	я
		[→ ログアウト	

3.4 アプリの画面固定&解除(Android)

Androidタブレットをご利用の場合に、タブレットの画面を開くと「Kachaka レストラン」アプリの表示に

固定する手段があります。起動するアプリの選択操作を省くことができるため、店舗等で常設(カチャカ 操作専用タブレット)する場合には、こちらの設定をご活用ください。 ※キオスクモードとも呼ばれます。

Androidヘルプ: 画面の固定と固定解除

【手順】

例) Tab60(Android 13)で「Kachaka レストラン」

を画面固定する

- 1.「設定アプリ」を開きます
- 2.「セキュリティ」をタップします
- 3. 「アプリ固定」をタップします

設定		4	ミキュリティ	
	ſ	デバイスを探す ON		>
		Google Play システム アップデート 2024年7月1日		>
		信人安全		
 位置情報 		デバイス管理アプリ	実行中のアプリはありません	>
 緊急情報と緊急通報 		アプリロック ロックされたアプリは使用前にパスワード	入力が必要です	>
 パッテリー > 		暗号化と認証情報	暗号化されています	>
ストレージ >>		信頼エージェント	使用するには、まず園面ロックを設定してください	>
		アプリ固定	OFF	>

- 4.「アプリ固定機能を使用」のトグルをタップし、ONに変更します
- 5. 通知されるダイアログの「OK」をタップします



- 6. ホームに戻り、「Kachaka レストラン アプリ」を開きます
- 7. 画面の中央まで上にスワイプして手を離します
 - ("スワイプ" = 画面下部の端に指を置いて上の方向に滑らせる)
- 8. メニューボタンをタップします
- 9.「固定」をタップします



10. 画面下部に『アプリを固定しました』とトーストが表示されます

また、アプリ画面固定を解除する場合には、下記の操作をお願いします。

【手順】

例) Tab60(Android 13)で「Kachaka レストラン」の画面固定を解除する

- 1. 「Kachaka レストラン アプリ」を開きます
- 2. 上にスワイプして長押しします

("スワイプ" = 画面下部の端に指を置いて上の方向に滑らせる)

3. 画面下部に『アプリの固定を解除しました』とトーストが表示されます

4. 操作方法

4.1 カチャカに家具を載せる

「Kachaka レストラン」アプリでは家具を載せる操作が行えません。下記の操作のいずれかをご利用く ださい。※延長の筒を取り付けている場合は手で家具を載せてください。

• マニュアル:前方に置いた家具をカチャカに載せる



(1) ボイスコマンドの音声操作

0

- 1. 家具をカチャカの20cmほど前方に家具を置いてください
- 2. 「ねぇカチャカ、家具を載せて」とカチャカに呼びかけてください
- 3. カチャカが「家具を載せます」と発話して、家具を載せます

(2) カチャカアプリのスマートフォン操作

- 1. 家具をカチャカの20cmほど前方に家具を置いてください
- 2. カチャカアプリを開き、カチャカに接続します

- 3. ホーム画面のカチャカの画像をタップします
- 4. 「家具を載せる」のボタンをタップします
- 5. カチャカが「家具を載せます」と発話して、家具を載せます

4.2 カチャカを目的地に移動させる

アプリのホーム画面の目的地をタップすることで移動の操作が可能です

【手順】

<u>例) "卓A1" に移動する</u>

1. ホーム画面から「卓A1」をタップします



2. カチャカが「卓A1」に移動します



4.3 カチャカを充電する

ホーム画面からカチャカの充電の指示が操作可能です。

【手順】

1. ホーム画面の右下の「充電ドック」をタップするとカチャカが充電ドックに戻ります

*-4	レジ	下膳台	充電ドック	卓Al	卓A2
RE .	卓A3	卓A4	卓A5	卓B1	卓B2
速い ふつう 東の神道	卓B3	配膳台			
<u>кія</u> 788					
е-н	📚 hFrh				₽ ##Fy2

4.4 カチャカの走行を停止する

走行を停止したい場合も、アプリで操作が可能です。

【手順】

例) "卓A1" に移動中に走行を停止する

1. 走行中に表示される画面の任意の場所をタップすると、カチャカの走行が止まります
 ※「画面をタップして移動を停止」ボタン以外の箇所も反応します



4.5 カチャカを「配膳」モードで使用する

「配膳」モードを選択すると、カチャカが移動後に必ず「デフォルト目的地」に向かいます。料理をテーブ ルに運んだ後に、調理場近くに戻したい場合にご利用ください。※「デフォルト目的地」はカチャカアプリから 変更操作が可能です。

- マニュアル:デフォルト目的地を設定する
 - (カチャカアプリ > 設定 > カチャカ > デフォルト目的地)



【手順】

例) "卓A1" に移動後に"配膳台(デフォルト目的地)"に移動する

1. ホーム画面左下のモードの「配膳」をタップします



2. ホーム画面から「卓A1」をタップします

*-4	レジ	下膳台	充電ドック	卓A1	卓A2
RE.	卓A3	卓A4	卓A5	卓B]	卓B2
通い ふつう 第465-3	卓B3	配膳台			
R.M.					
<i>d</i> -k	مَحْ بر الله الم				(ب 1€ × 2)

3. カチャカが「卓A1」に移動します



4. カチャカが「卓A1」に到着すると、到着画面が表示されます

•	
	到着しました🎉
	料理をお取りください
	受け取った

5. 到着画面の「受け取った」をタップすると、デフォルト目的地である「配膳台」に移動します



6.「配膳台」に到着すると、到着完了画面が表示され、ホーム画面に切り替わります



4.6 カチャカを「下膳」モードで使用する

「配膳」モードのように、"定位置にカチャカが戻る"動作が不要な方はこちらをご利用ください。上記の 「配膳」モードの手順4-5の操作がなくなります。

【手順】

<u>例) "卓A1" に移動する</u>

- 1. ホーム画面左下のモードの「下膳」をタップします
- 2. ホーム画面から「卓A1」をタップします
- 3. カチャカが「卓A1」に移動します
- 4.「卓A1」に到着すると、到着完了画面が表示され、ホーム画面に切り替わります



4.7 カチャカの速度を変更する

ホーム画面からカチャカの速度を変更することが可能です。速度については、カチャカ本体の速度設定と連動します。

- 速い:カチャカ設定の「とても速い」の走行速度に設定します
- ふつう:カチャカ設定の「速い」の走行速度に設定します
- 遅い:カチャカ設定の「遅い」の走行速度に設定します
 - <u>FAQ:カチャカの最高速度が知りたい</u>



【手順】

<u>例) "速い" に設定する</u>

1. ホーム画面左下の運ぶ速さの「速い」をタップします





5.1 サウンド

カチャカの音量を変更できます。音量スライダーをドラッグして音量を調整します。

		サウンド
n	サウンド	カチャカの音量
*	メッセージ	
設定	詳細設定	
速い	アプリ情報	
ふつう	お問い合わせ フ	
遅い		
運ぶ速さ		
配膳		
下膳		

5.2 メッセージ

"配膳/下膳モード"の各モードごとに、目的地到着後にカチャカが発話するメッセージを登録できます。 こちらはご利用のタブレット(操作デバイス)ごとに設定が必要です。

				メッセージ	
A	サウンド			この端末で操作すると、カチャカが特定のタスクを行うときにメッセージを言います。	
*	メッセージ		配膳モード		
設定	詳細設定		到着時の メッセージ		未設定 >
	アプリ情報		下膳モード		
速い	お問い合わせ	R	到着時の メッセージ		未設定 >
ふつう					
遅い					
運ぶ速さ					
NC III					
下膳					

5.3 詳細設定

「Kachaka レストラン」アプリの詳細設定となります。各詳細は下記の説明をご確認ください。

			詳細設定	
	サウンド			
ホーム	メッセージ		配膳ワゴンのホームへ戻すボタンを表示	
*	詳細設定		この機能を有効にすると、ホーム画面に配膳ワゴンのホームへ戻すボタンが表示され	ます。
設定			受け取った後の目的地	配膳台 >
	アプリ情報		カチャカが"配膳モード"で目的地に到着した時にアプリに表示される画面で、「受け	取った」を押すとこの目的地に行きます。
	お問い合わせ	R	緩やかな走り出し	
ふつう 遅い			家具を持っているとさに、緩やかに走り出します。 可無量 龍屋くの重いものやパランスのとりづらいものを家具に載せているとさに、ご す。	の設定を有効化すると走行が安定化しま
運ぶ速さ			接続モード	インターネット >
配離				
下膳				

① {家具}のホームへ戻すボタンを表示

ホーム画面の右下に「{家具}のホームへ戻す」ボタンの表示を切り替えます。カチャカを"{家具}の ホーム"に移動させたい場合にこちらを有効にしてください。

②受け取った後の目的地

カチャカの「受け取った後の目的地」の変更が可能です。「配膳モード」をご利用時には、こちらの"受け 取った後の目的地"に必ず戻る設定となります。

③緩やかな走り出し

家具を載せている時の走り出しの際に、緩やかに走り出します(急な加速がなくなります)。可搬重量 に近くの重いモノやバランスをとりづらいものを家具に載せている時に、こちらの設定を有効にすると走 行が安定します。

④接続モード ※Proモデル限定

こちらはProモデルの限定機能となります。外部インターネットアクセス不可のネットワーク(オフライン) をご利用の場合にはこちらを有効に設定してください。

【手順】

- 1. 詳細設定の「接続モード」をタップしてください
- 2. 「ローカル接続(LAN接続のみ)」を選択します
- 3. ご利用のWi-Fi環境に従って、下記を選択します
 - -「自動(mDNS環境)」
 - -「IP手動入力」

※「自動」を選択し、カチャカに接続できない場合は「IP手動入力」を選択してください

4. 「IP手動入力」を選択した場合、カチャカに「ねぇカチャカ、IPアドレスを教えて」と呼びかけます

- 5. 「IP手動入力」設定項目の下の「テキストボックス」に、カチャカが発話したIPアドレスの情報を 入力します
- 例) "IP手動入力" に設定する

<	接続モード	
カチャカとの接続	売方法を設定します。複数端末でアプリを使用している場合は端末ごとに設定が必要です。	
インターネッ	ト接続	
ローカル接続	(LAN接続のみ)	~
自動(mDNS	環境)	
IP手動入力		~
IPアドレス		
192.18.197.30		
カチャカのIPアドレス ネットワーク機器が書	には、「ねぇ、カチャカIPアドレスを教えて」で確認できます。 別り振るIPアドレスが頻繁に変わる場合は、固定のIPアドレスに設定してください。	



6.1 アプリがカチャカに接続できない

カチャカの電源が入っていることを確認し、カチャカとタブレット(操作デバイス)が同じWi-Fiに接続しているかをご確認ください。



①カチャカのWi-Fiの確認

- 「ねぇカチャカ、ネットワークの診断」と呼びかけます

②スマートフォンのWi-Fiの確認

- iPhone: https://support.apple.com/ja-jp/HT202639

- Android: https://support.google.com/android/answer/9075847?hl=ja

※詳細は下記のFAQをご確認ください

FAQ:カチャカアプリからカチャカに接続できない



0

6.2 LEDリングが黄色点灯し、カチャカが動かない

黄色点灯はカチャカの一時停止状態を表します。一時停止中は、すべての操作が実行できない状態 となるため、電源ボタンを押して一時停止を解除してください。一時停止が解除されるとLEDリングが白 色に点灯します。



またカチャカが充電中にも常時LEDリングを点灯させたい場合は、カチャカアプリから設定の変更をお 願いします。

- FAQ:充電中にカチャカのLEDリングを点灯/消灯したい
 - (カチャカアプリ>設定>カチャカ>デフォルト目的地)



0

6.3 一時停止しています とアプリに通知される

上記の「6.2 LEDリングが黄色点灯し、カチャカが動かない」と同じ事象となります。電源ボタンを押し て一時停止を解除して下さい。



6.4 LEDリングが黄色に3回点滅し起動しない

バッテリーの残量不足で本体を起動できません。本体を充電ドックにセットし、30分ほど充電してから 起動しなおしてください。それでも起動しない場合は、故障の可能性がありますのでカスタマーサポート までご連絡ください。

6.5 黒い絨毯の上で段差を検知し、LEDが黄色に点灯する

カチャカが黒い絨毯の上で段差検知が機能し、安全のために一時停止状態(LEDリングが黄色点灯) となります。カチャカを黒い絨毯の外に手で押して移動し、電源ボタンを押して一時停止を解除して下さい。



カチャカが動く範囲に段差、階段などがない場合には段差検知をOFFに設定してください。段差や階段がある場合は、黒いマットの範囲に進入禁止エリアを追加してください。

- ①段差検知の切り替え操作 ※段差や階段がないケース
 - マニュアル: 段差検知
 - (カチャカアプリ > 設定 > カチャカ > 安心機能 > 段差検知 > 設定する)



0

0

- ②進入禁止エリアの追加 ※段差や階段があるケース
 - o https://kachaka.zendesk.com/hc/ja/articles/6370751280399
 - (カチャカアプリ>マップタブ>+アイコン>進入禁止エリア指定)



6.6 動作が不安定、いつもと違う場所に行く

カチャカがマップ上の位置を見失っている可能性があります。下記の「マップ上の位置をリセットする操 作」を行い、現象が復帰するかご確認をお願いします。

【手順】

- 1. まず電源ボタンを押してカチャカの動作を停止してください。
 - (LEDリングが白色点灯から黄色点灯に変わります)
- 2. 手でカチャカを充電ドックの位置まで戻して充電状態にして下さい
- 3. 充電状態のまま1分間お待ちください
- 4. 再度、移動の指示を実行してください

状態が改善しない場合は、「7.1 カチャカ本体の操作」のカチャカの電源のオン/オフの操作をお試しく ださい。

6.7 LEDリングが赤く点灯し動かない

カチャカの内部エラーが発生しています。まずは「7.1 カチャカ本体の操作」のカチャカの電源のオン/ オフの操作をお試しください。

問題が解消されない場合は、カスタマーサポートまでご連絡ください。

6.8 棚を手で動かしたい

カチャカは上部の『家具』と下部の『ロボット本体』が連結した構造になっています。家具を持って手動 で動かす場合は、カチャカの前後方向・回転方向にならって動かしてください。横方向には動かさないよ うにお願いします。また、棚を上方向に持ち上げるとロボットが棚から外れてしまいますので、棚を持ち 上げないでください。





7.1 カチャカ本体の操作

電源オン/オフ操作

- 1. 電源オン
 - LEDリングが点灯するまで電源ボタンを3秒ほど長押しする
 - (LEDリングが点灯したら、電源ボタンから手を離してください。)
 - ※ 電源がつくまで約1~2分ほどかかります
- 2. 電源オフ
 - LEDリングが反時計回りに回転するまで電源ボタンを3秒ほど長押しする
 - (ボタン押下時にLEDリングが黄色に点灯します。その後、LEDリングが回転点 灯したら、電源ボタンから手を離してください。)
- マニュアル: 電源のON/OFF



走行中のカチャカの一時停止

0

カチャカの電源ボタンを押してください。LEDリングが黄色に点灯し、カチャカの動作が止まります。復帰させるにはもう一度電源ボタンを押してください。LEDが白になり通常動作に戻ります。

※各種お問い合わせはカチャカカスタマーサポートをご利用ください。

カチャカカスタマーサポート

•TEL:0120-554-065

・お問い合わせフォーム:個人のお客様、法人のお客様

·e-mail:support@kachaka.life

・受付時間:10時~17時(土日祝休み)